

August International Ltd  
United Kingdom  
Telephone: +44 (0)845 250 0586  
[www.augustint.com](http://www.augustint.com)

# August<sup>®</sup> User Manual

—— MR240 ——

- EN Bluetooth Audio Receiver
- FR Récepteur Audio Bluetooth
- DE Bluetooth Audio Receiver
- IT Ricevitore Audio Bluetooth
- ES Receptor de Audio Bluetooth

## Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté le haut-parleur Bluetooth August MR240. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

### Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ne démontez pas le MR240 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

### Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays.







Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

### Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 0586 ou par email à [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)



## 1. Consignes de sécurité

### ■ Utilisation et conservation

	Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.		Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
	Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.		Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
	Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.		Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

### ■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.

	N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.		Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimique de nettoyage.
--	---	---	--

## 2. Caractéristique principales


- 1) Récepteur Audio Bluetooth avec Microphone
- 2) Compatible avec Ecouteur et Station d'accueil iPod 30 Broches

## 3. Accessoires

- 1) Câble d'alimentation USB
- 2) Dragonne tour de cou
- 3) Mode d'emploi



## 4. Dénominations des parties et Fonctions Dessus:



- 1.Capuchon
- 2.Prise iPod
- 3.Bouton d'alimentation
- 4.DEL d'indication
- 5.Crochet

Arrière :



Prise de Sortie Audio Jack 3,5mm

Coté droit :



Microphone

## 5. Connexion



## 6. Opérations

### 6.1 Connexion Bluetooth

Pour se reconnecter au dernier appareil connecté, appuyer et maintenir appuyé sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la DEL d'indication clignote bleu.

Pour se connecter pour la première fois ou bien se connecter à un autre appareil, appuyer sur le bouton d'alimentation et maintenir appuyé jusqu'à ce que la DEL clignote alternativement rouge et bleue (env. 5 secondes), l'enceinte connectée émettra alors un BIP de confirmation.

#### -À un téléphone portable

- 1) Lancer une recherche d'appareil Bluetooth.
- 2) Sélectionner « MR240 » dans la liste des périphériques Bluetooth à proximité.
- 3) Une fois la connexion réussie, la DEL bleue clignotera lentement et le système audio connecté émettra un BIP de confirmation.

#### Note:

L'accès au paramètre de réglage du Bluetooth sur les téléphones portable est différent selon le modèle, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone pour plus d'information.

## - À un Ordinateur Bluetooth

- 1) Allumer le Bluetooth de votre ordinateur.
  - 2) Aller dans Panneau de Configuration « imprimantes et autres périphériques » et cliquer sur « ajouter un périphérique » pour lancer la recherche. Une fois la recherche terminée, « MR240 » apparaîtra dans la barre de résultats.
  - 3) Double cliquer sur l'icône « MR240 » afin de vous connecter à l'appareil. Le driver du MR240 sera installé automatiquement.
- Note:** Pour Windows XP et Vista, un driver Bluetooth d'un Tierce-partie est nécessaire (non inclus).
- 4) Une fois la connexion réussite, la DEL bleue clignotera lentement et le système audio connecté émettra un BIP de confirmation.
  - 5) Pour envoyer et jouer le son de votre ordinateur sur le MR240, sélectionner « Sons et périphériques audio » dans le Panneau de configuration ; puis sélectionner le MR240 et cliquer sur « définir par défaut ». Tout son sera alors transféré sur le MR240.

## 6.2 Contrôle de la musique en cours de lecture

Lors de la lecture de musique, appuyer sur le bouton d'opération du MR240 pour mettre en pause la musique en cours de lecture, et appuyer à nouveau pour reprendre la lecture.

**Note :** Le contrôle de la musique est compatible uniquement pour les appareils supportant le format A2DP. Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone pour avoir plus d'information.

## 6.3 Fonction Kit Mains-Libres

Lorsque connecté à un téléphone portable, le MR240 sera un kit mains libres pour tous les appels entrant. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour répondre et raccrocher aux appels. Appuyer et maintenir appuyé pour refuser un appel.

## 6.4 Éteindre l'appareil

Pour éteindre l'appareil, appuyer et maintenir appuyé le bouton d'alimentation pour une période de 6 secondes environ. La DEL d'indication s'allumera rouge avant de s'éteindre et le haut parleur connecté émettra un BIP indiquant l'extinction de l'appareil.

## 6.5 Recharger le récepteur

Lorsque la batterie est faible, le MR240 émettra un BIP toute les 5 secondes et la DEL d'indication clignotera rouge.

Connecter le câble 30 broches Apple au MR240.  
Connecter l'autre bout à un port USB.

Le MR240 peut aussi être chargé directement depuis la prise 30 broches d'une station d'accueil pour iPod.

Lors de la recharge, la DEL sera rouge et s'éteint dès que la charge est complète.

## 7. Caractéristiques

Spécification Bluetooth	Bluetooth 3.0+EDR
Prise d'alimentation	30 broches Apple
Alimentation secteur	DC 5V 200-500mA
Batterie intégrée	Li-ion 120mAh 3,7V
Temps de charge	2.5 heures
Temps de fonctionnement	Up to 6 heures
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 10m (Classe II)
Dimension	66x36,5x12mm
Poids	23g

## 8. Dépannage

Problème	Solution
Le MR240 ne s'allume pas.	Rechargez le MR240.
Can't find the MR240.	Vérifiez que le MR240 est en mode d'appairage et qu'il se situe à moins de 10m de l'appareil.
Pas de sons.	Vérifiez le volume sur l'appareil émetteur. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour reprendre la lecture.
Un mot de passé vous est demandé pour la connexion?	Le mot de passe est « 0000 »

## 9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

**Service Client :**

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)